

VIBRÁTOR BLACK HAMMER



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Zapnutí vibrátoru provedete tak, že sejmete kryt baterií, vložíte dva akumulátory typu AA (není součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Vibrátor zapnete i vypnete otočením kolečka na krytu baterií, které slouží také jako regulátor vibrací.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu vibrátoru můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor.