

PŘÍSAVKY NA BRADAVKY VAKUOVÉ ULTRAVIOLETT



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část vibračních patron slouží také jako kryt pro baterie.
- 2) Odšroubujte kryt baterií, vložte 3 akumulátory typu LR44 (jsou součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Vibrační patrony zapnete otočením kolečka na krytu baterií směrem doprava a vypnete směrem doleva.
- 4) Vibrace vypnete úplným otočením kolečka směrem doleva.

ÚDRŽBA

Po každém použití pomůcky opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrační patrony **nejsou voděodolné ani vodotěsné!**

POHON A NABÍJENÍ

Vibrační patrony jsou poháněny třemi akumulátory typu LR44.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

2x přísavka na bradavky, 2x vibrační patrona, pumpa s hadičkou a 6 akumulátorů typu LR44.