

# VIBRÁTOR JELLY SENSUAL



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Odšroubujte jej a do vibrační patrony vložte dva akumulátory typu AA dle vyznačených pólů.
- 3) Zašroubujte zpět.
- 4) Na krytu je kolečko, které slouží také pro zapnutí/vypnutí a plynulou regulaci vibrací.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

### LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu vibrátoru můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AA.

Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

Vibrátor.