

VIBRÁTOR DREAM TOYS VIBES OF LOVE REMOTE PANTY G MAGENTA

Návod k použití:

- 1) Stiskem tlačítka ON/OFF po dobu 2 vteřin uvedete vibrátor do pohotovostního režimu, což vám bude symbolizovat rozsvícená LED dioda
- 2) Krátkými stisky měníte režimy vibrací a pulzací
- 3) Při používání dálkového ovladače také stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 2 vteřin
- 4) Po zablikání LED indikátoru můžete spustit horním tlačítkem se symbolem bezdrátového signálu vibrace
- 5) Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF po dobu 2 vteřin ovladač vypnete
- 6) Stejný postup je také pro úplné vypnutí vibrátoru

Návod na údržbu:

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vibrátor je voděodolný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Lubrikace:

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost:

Vibrátor je voděodolný, tzn. že na něj může stříkat voda, ale nesmíte jej do ní ponořit

Napájení:

Nabíjení integrovaného Li-on akumulátoru lze dobíjet díky přiloženému magnetickému USB kabelu

Obsah balení:

Vibrátor, magnetický USB kabel