

VAKUOVÁ PUMPA MISTER BONER

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Vložte 2 AA baterie do ovladače.
- 2) Zasuňte vibrační patronku do příslušného držáku na pumpě a zvolte si sílu vibrací.
- 3) Poté připojte část pro odsávání a můžete začít pumpovat.
- 4) Pro uvolnění podtlaku slouží bezpečnostní ventil.

ÚDRŽBA

Po každém použití pumpu opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Pumpa **není voděodolná ani vodotěsná!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Ovladač s patronou je poháněn dvěma akumulátory typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vakuová pumpa a vibrační patrona s dálkovým ovladačem.