

# SADA FF SERIES SHOCK THERAPY ELECTRO-SEX STARTER KIT



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Nejdříve zkontrolujte základnu (rukojeť), zda je v poloze vypnuto (kolečko sloužící pro regulaci intenzity musí být otočeno směrem doleva a vypnutí poznáte jemným cvaknutím).
- 2) Zapojte základnu do sítě elektrického napětí a vložte některý ze skleněných nástavců (elektrod).
- 3) Otočením kolečka směrem doprava spustíte elektrošoky (zapnutí poznáte jemným cvaknutím při otočení). Elektroda při stimulaci vydává fialový elektrický výboj.
- 4) Vypnutí provedete otočením kolečka směrem doleva a projeví se jemným cvaknutím.

### UPOZORNĚNÍ:

**Nepoužívejte v oblasti srdce a hlavy, vyhněte se také oblasti krku, svalové stahy mohou způsobit udušení. Osoby s elektro nebo kovovými implantáty, včetně osob s nemocemi srdce by neměly elektro pomůcky používat bez konzultace s lékařem. Nepoužívejte v těhotenství. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Používejte pouze na nepoškozenou pokožku. Držte mimo dosah dětí. Používejte pouze originální příslušenství.**

### ÚDRŽBA

Po každém použití nástavce opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

**Elektrody musí být vždy vytaženy ze základny a ta ze sítě el. napětí!**

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Stimulátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **speciální gely pro elektrostimulaci**.

### POHON A NABÍJENÍ

Stimulátor je poháněn ze sítě elektrického napětí.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete základnu (rukojeť) elektrostimulátoru a 4 skleněné elektrody.