

VIBRÁTOR FANTASY C-RINGZ SILICONE DOUBLE PENETRATOR RABBIT



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část vibrátoru, opatřena tlačítkem, slouží také jako kryt baterie.
- 2) Odšroubujte kryt, vložte AAA akumulátor dle vyznačených pólů a zašroubujte zpět.
- 3) Pro zapnutí/vypnutí vibrátoru krátce stiskněte tlačítko na krytu baterií.
- 4) Stejný postup zvolte pro uvedení do provozu stimulatoru klitorisu (králíčka).

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn akumulátorem typu AAA. Stimulátor klitorisu je poháněn také akumulátorem typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor.