

SATISFYER LUXURY High Fashion

Funkce

Vše, co musíte udělat pro zapnutí vaší nové erotické pomůcky, je stisknout malé tlačítko v dolní části po dobu 2 sekund pro vibrace nebo podlouhlé tlačítko se symboly + a – pro funkci tlakových vln. Tím aktivujete nejnižší stupeň výkonu **Satisfyer Luxur LUXURY High Fashion**. Funkce můžete mít spuštěny najednou nebo každou zvlášť.

Roztáhněte jemně stydké pysky od sebe, tak aby se obnažil váš klitoris. Jemným tlakem, umístěte oválnou hlavu **Satisfyeru** na klitoris. Ujistěte se, že jste našli ideální pozici a nadále již s hračkou nemusíte manipulovat.

Chcete-li zvýšit intenzitu vln, krátce stiskněte + na velkém oválném tlačítku. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko zvýší se intenzita o jeden stupeň. Pro snížení intenzity krátce zmáčkněte tlačítko -. K dispozici je 11 úrovní intenzity, ze kterých můžete vybírat. Pro ovládání vibrací zmáčkněte krátce kulaté tlačítko se značkou vlnky.

Malá rada od nás: Při použití lubrikačního gelu na vodní bázi, budou vaše prožitky se **Satisfyrem** pod vodou mnohem intenzivnější.

Satisfyer LUXURY High Fashion je nabíjecí

Geniální nápad! Tento produkt se jednoduše dobíjí pomocí USB rozhraní! **Důležité je před prvním použitím přístroj úplně nabít** - což s dodaným USB nabíjecím kabelem je velmi snadné. Jednoduše ukotvíte kabel na kovovém kontaktním místě hračky určeném k tomuto účelu. V případě, že nabíjecí kabel nepřilehne sám o sobě, připojte jej k napájecímu obvodu a okamžitě vyčkejte. Aktivuje se tak magnetický účinek a kontakt se připojí automaticky. LED dioda bliká, zatímco se produkt nabíjí. Jakmile je produkt nabitý, LED dioda zůstane svítit. **Počáteční nabíjení může trvat až 4 hodiny.**

Specifikace

Materiál: silikon, ABS plast

Povrch: matný

Teplota uskladnění: 5 -60 stupňů Celsia

Max. Nabíjecí proud: 500mA

Baterie: Li-Ion

Kapacita Baterie: 450mAh

Nabíjení: doba nabíjení cca 4hod

Doba Provozu: cca 2hod

Napětí nabíjení: 5V

Rozhraní: USB

Údržba

Váš **Satisfyer** je vodotěsný a velmi snadno se čistí - vyčistit trysku můžete i vatovou tyčinkou. Pro optimální čištění doporučujeme použít speciální čisticí prostředek určený pro údržbu erotických pomůcek. Prodloužíte tím životnost této hračky.

Uskladnění

Nevystavujte **Satisfyer** přímému slunci a extrémním teplotám. Uskladňujte jej odděleně od ostatních hraček v prostředí bez prachu. V krabičce najdete semišový obal pro úschovu Satisfyeru.

Řešení problémů

Máte-li problém s funkcemi nebo se vyskytla jiná chyba na vašem **Satisfyeru**, prosím podržte spodní ovládací tlačítko po dobu 5 sekund. Pokud přístroj ani nadále nepracuje, obraťte se na flagranti@flagranti.cz

FLAGRANTI®