

# PUMPA PRO ŽENY CALIFORNIA EXOTICS FULL COVERAGE PUMP



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Ovládání je ve spodní části pumpičky a to pomocí tří tlačítek.
  - Horní slouží ke spuštění/vypnutí funkcí sání.
  - Prostřední pro volbu vibrací.
  - Spodní slouží jako ventil pro uvolnění podtlaku.
- 2) Funkcionální tlačítka je nutné přidržet zhruba 3 vteřiny pro aktivaci a deaktivaci.
- 3) Pro změnu programů pak stačí krátký stisk

### ÚDRŽBA

Po každém použití pumpu opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Pumpa je **voděodolná**, proto je její údržba velmi jednoduchá. Na pumpu může dopadat stříkající voda, ale do vody jí ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Pumpa je poháněna kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 90 minut.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete pumpu a USB kabel pro nabíjení.