

SKŘÍPCE FF LIMITED EDITION VIBRATING NIPPLE LASSO



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.
- 2) Pro vypnutí podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.

ÚDRŽBA

Po každém použití skřípce opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

POZOR! Před umytím skřípců vyjměte patronu s bateriemi!

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Skřípce **nejsou voděodolné ani vodotěsné.**

POHON A NABÍJENÍ

Vibrační patrony jsou poháněny dvěma akumulátory typu LR48.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete dvoje skřípce s vibračními patronami.