

DILDO MYSTIM CHARGING CHESTER BLACK

Návod k použití:

- 1) Pro použití s funkcí elektrostimulace je potřeba sady či zdroje pro elektrostimulaci
- 2) Chcete-li aktivovat funkci e-stim vašeho dilda, vložte dráty s koncovkami do zástrčky kabelu, který byl dodán s vaší sadou pro elektrostimulaci
- 3) Pro poznání té správné elektro intenzity, která vám vyhovuje, zasuňte dildo dříve, než zapnete stimulátor

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte v oblasti srdce a hlavy, vyhněte se také oblasti krku, svalové stahy mohou způsobit udušení. Osoby s elektro nebo kovovými implantáty, včetně osob s nemocemi srdce by neměly elektro pomůcky používat bez konzultace s lékařem. Nepoužívejte v těhotenství. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Používejte pouze na nepoškozenou pokožku. Držte mimo dosah dětí. Používejte pouze originální příslušenství.

Návod na údržbu:

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Lubrikace:

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Voděodolnost:

Dildo je voděodolné, tzn. že může přijít do kontaktu se stříkající vodou

Napájení:

K použití pro elektrostimulaci je nutné dokoupit sadu pro elektrostimulaci Pure vibes nebo Tension lover.

Obsah balení:

Dildo