

# KROUŽEK NA PENIS FIFTY SHADES OF GREY YOURS AND MINE



## OVLÁDÁNÍ

- 1) Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí po dobu min. 3 sekund
- 2) Pro vypnutí podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu min. 3 sekund

## ÚDRŽBA

Po každém použití kroužek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

**POZOR!** Před umytím vibračního kroužku vyjměte patronu s bateriemi!

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

## VODĚODOLNOST

Vibrační kroužek není voděodolný ani vodotěsný.

## LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

## POHON A NABÍJENÍ

Vibrační kroužek je poháněn dvěma akumulátory typu G3A.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

## OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kroužek obsahující 2 akumulátory, saténový pytlík a 4 náhradní akumulátory typu G3A.