

# KOLÍK ANÁLNÍ YOU2TOYS VIBRO PLUG

## Návod



### OVĽADÁNÍ

- 1) Patka kolíku slouží jako kryt pro 2 baterie typu N.
- 2) Odšroubujte kryt baterií, vložte 2 akumulátory (jsou součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Krátkým stiskem tlačítka „power“ uvedete kolík do pohotovostního režimu. Tlačítko „power“ se rozblíká.
- 4) Dalšími krátkými stisky tlačítka „power“ měníte režimy vibrací.
- 5) Pro použití kolíku s dálkovým ovladačem vložte do ovladače akumulátor LR23A dle vyznačených pólů.
- 5) Pro použití kolíku s dálkovým ovladačem nejdříve uveďte kolík do pohotovostního režimu. Dioda blíká.
- 6) Krátkým stiskem tlačítka „power“ na ovladači spustíte první vibrační režim.
- 7) Pro změnu vibrací na dálkovém ovladači slouží tlačítko s piktogramem vlnovky.
- 8) Vypnutí ovladače provedete krátkým stiskem tlačítka „power“.
- 9) Vypnutí kolíku provedete stisknutím tlačítka „power“ na kolíku po dobu cca 3 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepoužijí vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu N. Dálkový ovladač je napájený akumulátorem typu LR23A.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení najdete anální kolík, dálkový ovladač, 2 akumulátory typu N a 1 akumulátor LR23A.