

VIBRAČNÍ VAJÍČKO BELOU

Návod



OVLÁDÁNÍ

1) Pro zapnutí/vypnutí vajíčka stiskněte na dálkové ovladači horní tlačítko po dobu min. 2 vteřin.

Spustí se režim vibrací.

2) Vibrační módy změňte krátkými stisky tlačítka "M".

3) Intenzitu vibrací měníte pomocí tlačítek +/-.

4) Pro uvedení vajíčka do pohotovostního módu stiskněte současně horní tlačítko a tlačítko "M" a podržte je po dobu 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití vajíčko opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vajíčko je **voděodolné**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na vajíčko může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vajíčko je poháněno kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Doba nabíjení je cca 120 minut.

Dálkový ovladač je poháněn bateriemi typu CR 2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační vajíčko, nástavec na vajíčko, dálkový ovladač, stojánek pro nabíjení, USB kabel pro nabíjení a baterii typu CR 2032.