

# VIBRÁTOR TOYJOY TWIN TURBO DELFÍN



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Nejdříve sejměte kryt baterií v rukojeti vibrátoru a vložte do bílé části dle vyznačených pólů 3 akumulátory typu AA (nejsou součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Vibrace zapnete stiskem šipky nahoru (vibration).
- 4) Následnými krátkými stisky zvýšíte vibrace a snížíte je krátkým stiskem šipky dolů.
- 5) Rotační pohyby vibrátoru zapnete stiskem šipky nahoru (rotation).
- 6) Následnými krátkými stisky zvýšíte rotace a snížíte je krátkým stiskem šipky dolů.
- 7) Prostřední tlačítko R/S slouží ke změně směru rotací.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná. Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn třemi akumulátory typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

Vibrátor.