

# VIBRAČNÍ KULIČKY YEQU HYMAN REMOTE CONTROL

## Návod



### OVĹADÁNÍ

- 1) Podrřte tlačítka power na kuličkách po dobu 2 vteřin. Rozsvítí se LED dioda a kuličky se zapnou do pohotovostního režimu.
- 2) Následnými krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Kuličky vypnete opět podrřením tlačítka power po dobu 2 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem zapnete kuličky do pohotovostního režimu.
- 5) Podrřte prostřední tlačítka power na ovladači po dobu 2 vteřin. Rozsvítí se také LED dioda na ovladači.
- 6) Krátkými stisky vrchního tlačítka se symbolem kuliček zapnete a měníte jednotlivé vibrační režimy kuliček.
- 7) Při podrřením tohoto tlačítka po dobu 2 vteřin vibrace pozastavíte.
- 8) Krátkými stisky spodního tlačítka se symbolem ovladače zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy ovladače, který lze použít jako stimulátor.
- 9) Podrřením tohoto tlačítka po dobu 2 vteřin pozastavíte tyto vibrace.
- 10) Následně vypnete ovladač podrřením tlačítka power po dobu 2 vteřin.
- 11) Kuličky pak musíte vypnout jejich vlastním tlačítkem.

### ÚDRřBA

Po každém použití kuličky opláchněte vlařnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouřtí vlákna.

### VODĚODOLNOST

Kuličky jsou **voděodolné**, proto je jejich údržba velmi jednoduchá. Na kuličky může dopadat stříkající voda, ale do vody je ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, ře byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly pořkodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Kuličky jsou poháněny kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Ovladač je poháněn interním akumulátorem, který nabijete stejným kabelem jako kuličky.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kuličky, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení.