

VIBRÁTOR APHOJOY AROUSAL G-SPOT



Návod

OVLÁDÁNÍ

1) Vibrátor zapnete tak, že prostřední tlačítko power na rukojeti podržíte po dobu 3 vteřin.

Po tomto kroku se LED podsvícení tlačítek rozsvítí.

2) Krátkým stiskem vrchního tlačítka se symbolem vlnky zapnete vibrace na špičce vibrátoru.

3) Dalšími krátkými stisky měníte jednotlivé vibrační režimy.

4) Pro pozastavení vibrací podržte tlačítko po dobu 3 vteřin.

5) Krátkým stiskem spodního tlačítka se symbolem šipek zapnete rotátor.

6) Dalšími krátkými stisky měníte intenzitu rychlosti rotátoru směrem nahoru a následně dolů.

7) Pro pozastavení rotační funkce podržte tlačítko po dobu 3 vteřin.

8) Krátce stiskněte prostřední tlačítko se symbolem power a spustíte vibrace stimulátoru.

9) Dalšími krátkými stisky měníte jednotlivé režimy vibrací.

10) Pro pozastavení vibrací stimulátoru zde funkce neexistuje.

11) Dlouhým podržením tlačítka power vypnete vibrátor úplně.

12) Pro opětovné zapnutí bez stimulátoru opakujte bod 1.

13) Vypnutí: Podržte prostřední tlačítko power po dobu 3 vteřin a vibrátor se ihned vypne.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Stimulátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a magnetický USB kabel pro nabíjení.