

Stimulátor klitorisu SATISFYER LITTLE WAND bílý

Funkce

Vše, co musíte udělat pro zapnutí vaší nové erotické pomůcky, je stisknout tlačítko + ve spodní části přístroje. Tím aktivujete nejnižší stupeň výkonu **SATISFYER LITTLE WAND**.

Roztáhněte jemně stydké pysky od sebe, tak aby se obnažil váš klitoris. Jemným tlakem, umístěte oválnou hlavu **Satisfyeru** na klitoris. Ujistěte se, že jste našli ideální pozici a nadále již s hračkou nemusíte manipulovat.

Chcete-li zvýšit intenzitu, krátce stiskněte tlačítko +. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko zvýší se intenzita o jeden stupeň. K dispozici je 15 úrovní intenzity, ze kterých můžete vybírat. Jakmile dosáhnete úrovně 15 můžete postupně snižovat intenzitu, stisknutím tlačítka -.

Malá rada od nás: Při použití lubrikačního gelu na vodní bázi, budou vaše prožitky se **Satisfyrem** pod vodou mnohem intenzivnější.

Satisfyer je nabíjecí

Geniální nápad! Tento produkt se jednoduše dobíjí pomocí USB rozhraní! **Důležité je před prvním použitím přístroj úplně nabít** - což s dodaným USB nabíjecím kabelem je velmi snadné. Jednoduše ukotvíte kabel na kovovém kontaktním místě hračky určeném k tomuto účelu. V případě, že nabíjecí kabel nepřilehne sám o sobě, připojte jej k napájecímu obvodu a okamžik vyčkejte. Aktivuje se tak magnetický účinek a kontakt se připojí automaticky. LED dioda bliká, zatímco se produkt nabíjí. Jakmile je produkt nabitý, LED dioda zůstane svítit. **Počáteční nabíjení může trvat až několik hodin.**

Specifikace

Materiál: silikon

Teplota uskladnění: 0 - 60 stupňů Celsia

Max. Nabíjecí proud: 400mA

Baterie: Li-Ion

Kapacita Baterie: 450mAh

Nabíjení: doba nabíjení cca 3,5 hod

Doba provozu: cca 50 minut

Napětí nabíjení: 5V

Rozhraní: USB

Vodotěsnost: IPX7 (označení IPX vyjadřuje stupeň odolnosti proti působení vody)

Údržba

Váš **Satisfyer** je vodotěsný a velmi snadno se čistí. Pro optimální čištění doporučujeme použít speciální čisticí prostředek určený pro údržbu erotických pomůcek. Prodloužíte tím životnost této hračky.

Uskladnění

Nevystavujte **Satisfyer** přímému slunci a extrémním teplotám. Uskladňujte jej odděleně od ostatních hraček v prostředí bez prachu.

Řešení problémů

Máte-li problém s funkcemi nebo se vyskytla jiná chyba na vašem **Satisfyeru**, prosím podržte tlačítko + po dobu 5 sekund. Pokud přístroj ani nadále nepracuje, obraťte se na flagranti@flagranti.cz

FLAGRANTI®