

# **Vibrátor Mystim DARING DANNY ESTIM BLACK EDITION**

1. Vibrátor plně nabijte přes noc.
2. Krátkým stisknutím tlačítka se symbolem kroužku (terče) zapnete vibrace. Dalším krátkým stisknutím přepínáte jednotlivé vibrační režimy. Těch je celkem 8. Pod tlačítkem se symbolem terče naleznete tlačítko + a -, které upravují intenzitu síly vibrací. Krátkým stisknutím + přidáváte na intenzitě, krátkým stisknutím - zase ubíráte. Máte na výběr 8 rychlostí. Vibrace vypnete podržením tlačítka s terčem po dobu 3 vteřin.
3. Krátkým stisknutím tlačítka se symbolem EKG křivky zapnete první režim elektrických výbojů. Dalším krátkým stiskem měníte jednotlivé režimy elektrických impulzů. Celkem je jich 6 (5 klasických a jeden tréninkový). Nad tlačítkem se symbolem křivky naleznete tlačítka + a - pro úpravu síly elektrických výbojů. Krátkým stiskem tlačítka + přidáváte na síle, tlačítkem - sílu ubíráte. Máte na výběr 10 intenzit od nejslabší po nejsilnější. Jakmile se proklikáte přes pět režimů impulzů, dostanete se do tréninkového režimu (svítí zeleně). Pro tento režim je opět nutno přidat na intenzitě zvlášť (tzn. že pokud jsem měl zapnuto na 7. intenzitě a proklikal jsem se do zeleného tréninkového módu, vrátila se intenzita na 1. stupeň). Výboje vypnete podržením tlačítka se symbolem křivky po dobu 3 vteřin.
4. Vibrace i elektrické impulzy můžete zapínat, vypínat a ovládat nezávisle na sobě.
5. Všechny akce jsou podpořeny podsvícenými tlačítky. Při kliknutí na tlačítko blikne levá LED dioda jasnějším bílým světlem a zhruba za 2 vteřiny se objeví pravá temnější LED dioda, která svítí po celou dobu. V případě tréninkového režimu blikne levá dioda bíle (přepnutí/potvrzení tlačítka) a následně se promění v pravé zelené světlo.